



Park & Go

BEDIENUNGSANLEITUNG

Das Parkgerät Park & Go ist ausschließlich auf den gebührenpflichtigen oberirdischen Parkplätzen der Stadt Bruneck gültig.

GRUNDFUNKTIONEN

1. Einschalten:

Drücken Sie die Taste "C" für ca. eine halbe Sekunde.

2. Einstellung des Tarifes €/h für den Parkplatz:

Die Taste ▲ oder ▼ drücken, bis auf der rechten Seite des Displays der gewünschte Tarif aufscheint. Die verfügbare Parkzeit scheint auf der linken Seite des Displays oben in Stunden unten in Minuten gemäß des Tarifes auf. Überprüfen Sie bitte, ob das angezeigte Guthaben für die Parkdauer ausreicht.

3. Aktivierung:

Drücken Sie die Taste "C" bis auf dem Display die verbleibende Parkzeit nicht mehr aufscheint. Lassen Sie die Taste los und es erscheinen abwechselnd der eingestellte Tarif und die Aufenthaltszeit (am Anfang „0“). Nach einer Minute beginnt die Abbuchung der Parkgebühr.

4. Positionierung des Gerätes:

Bitte positionieren Sie das Parkgerät Park & Go gut sichtbar hinter die Frontscheibe.

Park & Go

ISTRUZIONI PER L'USO

L'apparecchio Park & Go è valido unicamente nei parcheggi a pagamento in superficie della Città di Brunico.

FUNZIONAMENTO STANDARD

1. Accensione:

Premere il tasto "C" per ½ secondo circa.

2. Predisposizione della tariffa €/h per il parcheggio:

Premere il tasto ▲ o ▼ fino a quando sulla parte destra del display appare la tariffa desiderata. Sulla parte sinistra, appare il credito di ore e di minuti di sosta corrispondente alla tariffa impostata. Verificare che tale credito sia sufficiente per la durata prevista della sosta.

3. Messa in funzione:

Premere il tasto "C" fino a quando scompare dal display il tempo di sosta disponibile. Smettere di premere il tasto e l'indicatore deve quindi lampeggiare, mostrando alternativamente la tariffa impostata ed il tempo trascorso (inizialmente zero). Dopo un minuto inizia l'addebito del parcheggio.

4. Posizionamento:

Esporre l'apparecchio Park & Go sul parabrezza, in modo ben visibile dall'esterno.



5. Ende des Parkvorganges:

Drücken Sie am Ende des Parkvorganges irgendeine Taste, um die Abbuchung zu beenden.

Drücken Sie nun für ca. eine Minute lang keine Taste so schaltet sich das Park & Go von selbst aus.

Wird das Gerät innerhalb von 16 Std. nicht manuell abgeschaltet, schaltet es automatisch ab.

5. Arresto:

A fine parcheggio, premere un tasto qualunque e l'addebito si arresta.

Se adesso non viene premuto nessun tasto, l'apparecchio Park & Go si spegne da solo.

Se non si procede all'arresto manuale della scheda, è previsto un arresto automatico dopo 16 ore di funzionamento.

ZUSATZFUNKTIONEN

Vorprogrammiertes automatisches Ausschalten

Mit Park & Go können Sie die Parkzeit vorprogrammieren:

a) Taste "C" für ca. 6 Sekunden drücken bis auf dem Display folgendes aufscheint:

__ Tarif __.

b) Durch Drücken der Taste ▼ kann die gewünschte Parkdauer in halben oder ganzen Stunden eingestellt werden, wobei das Parkticket für die eingestellte Zeit aktiv bleibt. Es kann eine Parkzeit von 30 Minuten bis 16 Stunden eingestellt werden.

c) Drücken Sie nun die Taste "C" so lange bis die Aufenthaltszeit nicht mehr aufscheint. Lassen Sie die Taste los und es erscheinen abwechselnd der eingestellte Tarif und die Aufenthaltszeit (am Anfang „0“). Nach einer Minute beginnt die Abbuchung der Parkgebühr und endet automatisch nach dem Verstreichen der eingestellten Parkzeit.

Wichtig: die Programmiervorgänge werden automatisch gelöscht, wenn das Park & Go ausschaltet.

FUNZIONAMENTO AVANZATO

Arresto automatico programmato

È possibile programmare l'arresto automatico dell'apparecchio procedendo nel seguente modo:

a) Premere il tasto "C" per 6 secondi, fino a quando l'indicatore mostra:

__ tariffa __

b) Premendo il tasto ▼ si può selezionare il tempo di sosta desiderato, espresso in ore e mezza ore, trascorso il quale la scheda arresta automaticamente l'addebito. È possibile programmare un tempo dal ½ ora fino a 16 ore.

c) Premere il tasto "C" per confermare la durata selezionata. Premere il tasto "C" fino a quando scompare dal display il tempo di sosta disponibile. Smettere di premere il tasto e l'indicatore deve quindi lampeggiare, mostrando alternativamente la tariffa impostata ed il tempo trascorso (inizialmente zero). Dopo un minuto inizia l'addebito del parcheggio e finisce dopo essere passato il tempo impostato.

N.B. la programmazione impostata si perde in caso di spegnimento del Park & Go.



Vorprogrammiertes automatisches Einschalten

Mit Park & Go können Sie das automatische Einschalten vorprogrammieren:

- Taste "C" für die Dauer von 6 Sekunden drücken bis auf dem Display folgendes aufscheint: __ Tarif __
- Die Taste ▲ drücken, um die Zeiteinstellung in halbe oder ganze Stunden zu wählen. Bestätigen sie die eingestellte Zeit indem Sie die Taste "C" kurz drücken.
- Drücken Sie die Taste "C" bis auf dem Display die verbleibende Parkzeit nicht mehr aufscheint. Lassen Sie die Taste los und das Park & Go startet automatisch nach der vorprogrammierten Zeit, welche links auf dem Display blinkend aufscheint.

Wichtig: die Programmiervorgänge werden automatisch gelöscht, wenn das Parkticket ausschaltet.

Attivazione automatica programmata

È possibile programmare l'attivazione automatica del Park & Go dopo un tempo pre-determinato, operando nel seguente modo:

- Premere il tasto "C" per 6 secondi fino a quando l'indicatore mostra: __ tariffa __
- Premendo il tasto ▲ si può selezionare il tempo, espresso in ore e mezze ore, trascorso il quale il Park & Go si mette in funzione automaticamente. Confermare premendo breve il tasto "C".
- Premere il tasto "C" fino a quando scompare dal display il tempo di sosta disponibile. Smettere di premere il tasto e l'addebito inizierà dopo lo trascorrere del tempo programmato che lampeggia sulla parte sinistra dello schermo.

N.B. la programmazione impostata si perde in caso di spegnimento della scheda.

Erschöpftes Guthaben

Sobald das Guthaben erschöpft ist, scheinen auf dem Display nach dem Drücken der Taste "C" Nullen auf. Das Gerät bitte der Stadtpolizei zur Entsorgung zurückbringen.

Credito esaurito

Quando il credito orario è esaurito premendo il tasto "C" l'indicatore mostra solo zeri. Si prega di restituire l'apparecchio alla polizia municipale per lo smaltimento.

